

de Montageanleitung
en Mounting instructions
fr Instructions de montage
sv Monteringsinstruktion
nl Montage-handleiding
it Istruzioni di montaggio
fi Asennusohje
es Instrucciones de montaje
da Monteringsvejledning


Wetterschutz für Dreh-/Linearantrieb GDB/GLB...E
Weather shield for rotary-/linear-type actuator GDB/GLB...E
Protection pour servomoteur rot/linéaire GDB/GLB...E
Kapsling för vridande/linjärt spjällställdon GDB/GLB...E
Beschermkap voor roterende/lineaire aandrijvingen GDB/GLB...E
Protezione per il servocomandi rotativi/lineare GDB/GLB...E
Sääsuojus kääntöliikk./työntöllike toimimootorille GDB/GLB...E
Protección para montaje de actuador rotativo/lineal GDB/GLB...E
Kapsling til motor for dreje-/lineær-bevægelse GDB/GLB...E

ASK75.5

de Lieferumfang
en Supply
fr Contenu

sv Leverans
nl Leveringsomvang
it Contenuto

fi Toimituslaajuus
es Contenido
da Leverancens omfang




Masse in mm
Dimensions in mm
Dimensions en mm
Mått i mm
Afmetingen in mm
Dimensioni in mm
Mitat mm
Dimensiones en mm
Mål i mm

de Vorbereitung
en Preparation
fr Préparation


sv Förberedelse
nl Voorbereiding
it Preparazione

fi Valmistelu
es Preparación
da Forberedelse


GDB/GLB...1



GDB/GLB...2



GDB/GLB...1



GDB/GLB...2

